




# HS-1008上斜推胸安装说明书






项目号	代号	名称	数量
1	R20-1369	底连接管	1
2	R20-1370	右侧架	1
3	R20-1371	左侧架	1
4	R04-5065	连接撑1	1
5	R06-1034	40X80方胶垫	4
6	55补强垫	55补强垫	8
7	M12平垫圈	M12平垫圈	16
8	M12X70	半圆头M12X70	8
9	M12防松帽	M12防松帽	8

							page of	HS-1008		
							1 1			
							图纸大小	A4H	图号 HS-1008 安装步骤1	
							投影方式:	零件名称		
								料号		
A		图纸发行			刘凯	2022-07-26	比例	1:15	单位	mm
项目	设变单号	修改内容	审核	日期	设计	日期	瑞利达体育器材有限公司			



项目号	代号	名称	数量
1	安装步骤1		1
2	R20-1372	力臂支撑	1
3	35补强垫	35补强垫	2
4	55补强垫	55补强垫	2
5	M12平垫圈	M12平垫圈	8
6	M12X70	半圆头M12X70	4
7	M12防松帽	M12防松帽	4


							page 1	of 1	HS-1008	
							图纸大小	A4H	图号	HS-1008 安装步骤2
							投影方式:	零件名称		
								料号		
A		图纸发行			刘凯	2022-07-26	比例	1:15	单位	mm
项目	设变单号	修改内容	审核	日期	设计	日期	瑞利达体育器材有限公司			



项目号	代号	名称	数量
1	安装步骤2		1
2	R20-1373	坐架组	1
3	55补强垫	55补强垫	4
4	M12平垫圈	M12平垫圈	8
5	M12X70	半圆头M12X70	4
6	M12防松帽	M12防松帽	4


page	of	HS-1008
1	1	

						图纸大小	A4H	图号	HS-1008 安装步骤3		
						投影方式:		零件名称			
						料号					
A		图纸发行			刘凯	2022-07-26		比例	1:15	单位	mm
项目	设变单号	修改内容	审核	日期	设计	日期	瑞利达体育器材有限公司				



项目号	代号	名称	数量
1	安装步骤3		1
2	R20-1374	右力臂组	1
3	R20-1375	左力臂组	1
4	55补强垫	55补强垫	8
5	M12平垫圈	M12平垫圈	16
6	M12X75	半圆头M12X75	8
7	M12防松帽	M12防松帽	8

		page of 1 1		HS-1008			
		图纸大小 A4H		图号 HS-1008 安装步骤4			
		投影方式： 		零件名称			
				料号			
A		图纸发行		刘凯 2022-07-26		比例 1:15 单位 mm	
项目 设变单号		修改内容		审核 日期		设计 日期	
瑞利达体育器材有限公司							



项目号	代号	名称	数量
1	安装步骤		1
2	R20-1053	大靠背垫新款	1
3	R20-1055	小垫子	1
4	R20-1050	坐垫组	1
5	R04-1164	200杠铃套	4
6	R06-1186	杠铃套圈	4
7	R21-1004	杠铃套标贴	4
8	M16垫片	M16垫片	4
9	M16弹垫	M16弹垫	4
10	M16X70	M16X70	4
11	M8平垫定制	M8平垫定制	8
12	M8X30	半圆头M8X30	4
13	M8X70	半圆头M8X70	4

							page	of			
							1	1	HS-1008		
							图纸大小	A4H	图号	HS-1008 安装步骤5	
							投影方式：	零件名称			
								料号			
A	图纸发行					刘凯	2022-07-26	比例	1:15	单位	mm
项目	设变单号	修改内容			审核	日期	设计	日期		瑞利达体育器材有限公司	